

WAT TE DOEN BIJ:

1. BRANDMELDING

Als er een BRANDMELDING is:

- 1) Ontruim het gebouw ONMIDDELLIJK
- 2) Waarschuw de BRANDWEER
- 3) Betreedt het gebouw niet voordat door de verantwoordelijke brandweerofficier toestemming is gegeven.

In het display worden de volgende details van de brandmelding weergegeven:

BRAND xx VAN xx ZONE xx RING xx ADR. xxx
Individuele lokatie tekst

2. ONTRUIMING IN-/UITSCHAKELEN

Het uitschakelen van de ONTRUIMING gebeurt door op de knop “ONTRUIMING UIT” te drukken.

Bij elke nieuwe BRANDMELDING wordt het ONTRUIMINGSSIGNAAL opnieuw geactiveerd.

De ONTRUIMING kan ten alle tijden worden ingeschakeld door op de knop “ONTRUIMING AAN” te drukken.

3. RESETTEN VAN DE INSTALLATIE

Na het uitschakelen van de ONTRUIMING en het achterhalen van de oorzaak van de BRANDMELDING.

- 1) Druk op de knop “HERSTEL CENTRALE”

De installatie voert een lampentest uit en het display toont het volgende:

SYSTEEM IN HERSTEL

4. DOORMELDING IN-/UITSCHAKELEN

- 1) Druk op de knop “MENU”
- 2) Ga naar het “UITSCHAKEL MENU” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 3) Druk op de knop “ZOEMER UIT / ACCEPTEREN”
- 4) Ga naar de optie “DOORMELDING UITSCHAKELEN” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 5) Druk op de knop “ZOEMER UIT / ACCEPTEREN”
- 6) Het display geeft het volgende:

DOORMELDING UITSCHAKELEN
NEE

- 7) Druk op de knop “VOLGENDE” om van NEE JA te maken en visa versa.
- 8) Druk op de knop “ZOEMER UIT / ACCEPTEREN” om de keuze te bevestigen.
- 9) De uitschakeling wordt bevestigd doormiddel van de led “FUNCTIES UITGESCHAKELD” en “DOORMELDING UITGESCHAKELD”

5. UITSCHAKELEN VAN EEN ZONE

- 1) Druk op de knop “MENU”
- 2) Ga naar het “**UITSCHAKEL MENU**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 3) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 4) Ga naar de optie “**ZONE UITSCHAKELEN (AUTO)**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 5) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 6) Het display geeft het volgende:

ZONE xx	NORMAAL
---------	---------

- 7) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om het ZONENUMMER te kiezen.
- 8) Druk daarna op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 9) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om de status te veranderen.

6. UITSCHAKELEN VAN EEN ADRES

- 1) Druk op de knop “MENU”
- 2) Ga naar het “**UITSCHAKEL MENU**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 3) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 4) Ga naar de optie “**ADRES UITSCHAKELEN**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 5) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 6) Het display geeft heeft volgende:

RING xx	ADRES xx	NORMAAL
<i>Individuele melder tekst</i>		

- 7) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om het ADRESNUMMER te keizen.
- 8) Druk daarna op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 9) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om de status te veranderen.

7. UITSCHAKELEN STURINGEN

- 1) Druk op de knop “MENU”
- 2) Ga naar het “**UITGEBREIDE OPTIES**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 3) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 4) Ga naar de optie “**UITSCHAKELEN STURINGEN**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 5) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 6) Het display geeft heeft volgende:

ALLE STURINGEN VANUIT CENTRALE	INGESCHAKELD
--------------------------------	--------------

- 7) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om de sturingen in of uit te schakelen.
- 8) Druk daarna op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”

8. UITSCHAKELEN OUTPUT GROUP / BLUSLIJNEN

- 1) Druk op de knop “MENU”
- 2) Ga naar het “**UITSCHAKEL MENU**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG.
- 3) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 4) Ga naar de optie “**OPGP UIT**” doormiddel van de toetsen VOLGENDE / TERUG
- 5) Druk op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 6) Het display geeft heeft volgende:

OPGP xx	NORMAAL
<i>Individuele lokatie tekst</i>	

- 7) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om de output groep te selecteren.
- 8) Druk daarna op de knop “**ZOEMER UIT / ACCEPTEREN**”
- 9) Gebruik de toetsen VOLGENDE / TERUG om de output groep in of uit te schakelen.